



## **Merkblatt für Wartung und Service**

**Das Messsystem Aquametrics BPS01/02 ist generell wartungsfrei.**

**Je nach Einsatzbedingung ist die Überprüfung zwingend erforderlich.**

**Der Nachkalibrierzyklus ist abhängig von den Einsatzbedingungen. (Abscheiderprüfung etc.)**

**Empfohlener Nachkalibrierzyklus: 1 Jahr.**

**Ablagerungen auf der Keramikmembrane können zu Signalveränderungen führen. In diesen Fällen kann die Keramikmembrane vorsichtig mit handelsüblichem Kalkentferner und Pinsel bzw. weicher Bürste von Ablagerungen gereinigt werden. Anschließend mit kaltem Wasser abspülen.**